


16  
60

## Outil à dénuder pour câbles coaxiaux



16 60 05 SB



Dénudage en trois étapes d'un câble coaxial

- pour dénuder les câbles coaxiaux (RG 58, RG 59 et RG 62)
- pour dénuder l'isolation extérieure, le blindage et le diélectrique en une seule opération
- avec trois lames intégrées
- profondeur de coupe réglable pour chaque lame à l'aide d'une clé à six pans
- la longueur du dénudage reste constante
- Boîtier: Plastique, résistant aux chocs



Coupe à trois étapes en une seule opération

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm		Type de câble	g
16 60 05 SB	044888	105		RG 58, RG 59 et RG 62	73

16  
60

## Outil à dénuder pour câbles coaxiaux



16 60 100 SB



- pour dégainer et dénuder tous les types de câbles coaxiaux standards d'un diamètre de 4,8 à 7,5 mm (par ex., pour télévision et satellite), également pour PVC-Flex 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- avec graduation de 5,0 à 20,0 mm
- outil de dénudage dépliable à deux mâchoires
- avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
- Boîtier: Plastique, renforcé de fibres de verre



Réf.	EAN 4003773-	↔ mm		Capacités de dénudage Ø mm	g
16 60 100 SB	040811	100		câbles coaxiaux 4,8 à 7,5 câbles ronds 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	39